

Beispiele und Anleitungen

Wie forme ich ein altes Stuckelement ab, um es nachzubilden?

Für eine kleine Stuckabformung(max 30cmx30cm) über Kopf empfehlen wir das [SF33-Silikon](#), für größere Abformungen ist das das [SF45-Silikon](#) mit der folgenden Vorgehensweise eine gute Wahl:

1. Die benötigte Silikonmenge anmischen (Menge: Fläche in cm² X 0,5).
2. Den abzuformenden Bereich mit dem Silikon bepinseln, um eine blasen- und luftechtschlussfreie "Haut" zu erhalten, die Haut wird dabei 1-2mm dick.
3. Die restliche Silikonmenge mit ca. 2-3% [Thixotropiermittel](#) andicken und auf die bereits vorhandene Haut in einer Stärke von mindestens 5mm auftragen.
4. Stützrahmen oder Stützschalung über das Silikon legen.
5. Nach dem Aushärten bekommen Sie eine Gussform, in die Gips, Beton oder Harz gegossen werden kann.

Eindeutige ID: #1066

Verfasser: Silikonfabrik.de - Support

Letzte Änderung: 2019-03-21 13:48