

Alginat

Das Alginat wird zu schnell hart. Gibt es einen Verzögerer für Alginat?

Beim Arbeiten mit dem kalten Wasser verzögert man die Aushärtung von [Alginat](#) deutlich. Sollte das nicht ausreichend sein, so kann man diese mit Soda (Natriumcarbonat) - nicht zu verwechseln mit Natron (Natriumhydrogencarbonat) - noch weiter herabsetzen. Das Verhältnis ist ungefähr 7g Soda pro 1 Kg [Alginat](#). Das optimale Verhältnis müsste eingetestet werden, weil sonst bei einer Überdosierung das [Alginat](#) nie wirklich fest wird und der Abdruck damit eindeutig misslingt.

Für eine gleichmäßige Verteilung in der Mischung, sollte Soda vorher im Wasser aufgelöst werden und erst dann mit Alginat vermischt werden.

Eindeutige ID: #1005

Verfasser: Silikonfabrik.de - Support

Letzte Änderung: 2015-07-30 15:18