

RTV-2 SF-Silikone

Verbindet sich das ausgehärtete SF-Silikon mit neuem?

Nein, das passiert nicht. Es entsteht zwar eine gewisse Haftung, die einzelnen, zeitversetzt gegossenen Teile lassen sich aber mit ein wenig Kraft von einander lösen. Man kann also das Silikon in eine Silikonform gießen, zum einfachen Heraustrennen sollte man aber ein Trennmittel ([Vaseline](#), [Trennspray](#)) benutzen. Silikonöl darf als Trennmittel nicht benutzt werden. Hier können Sie sehen, wie sich das Silikon in dieser Hinsicht verhält: [Video](#).

Eindeutige ID: #1014

Verfasser: Silikonfabrik.de - Support

Letzte Änderung: 2017-10-13 17:52